

GUIDA RAPIDA RILEVATORE DI VIBRAZIONI



AXORA - ASW4-RV02

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo dispositivo utilizza un principio di rilevamento basato sulle vibrazioni. Non appena rileva una qualsiasi vibrazione, invia automaticamente un segnale wireless alla centrale di allarme per attivare la segnalazione. Deve operare in abbinamento a una centrale di allarme; non può funzionare autonomamente. Offre protezione 24 ore su 24 per prevenire tentativi di effrazione (come perforazioni, colpi, tagli, ecc.) su porte, finestre, soffitti e altre superfici protette. È comunemente utilizzato per la protezione di finestre, porte, cassaforti, cassette di sicurezza, sportelli Bancomat (ATM), armadi blindati notturni, pareti, soffitti, dispositivi specifici, classificatori, porte con contatti elettrici e applicazioni simili. Grazie ai suoi sensori di alta qualità e sensibilità, garantisce durata nel tempo e prestazioni affidabili. Presenta una lunga vita operativa, un ottimo rapporto prestazioni/costo e una bassa incidenza di falsi allarmi, contribuendo efficacemente alla loro prevenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Alimentazione:** Batteria tipo A23, 12V CC
- **Corrente massima:** 20mA; **Corrente minima:** 10Ma
- **Durata impulso di uscita:** 0,5ms ~ 50ms
- **Allarme batteria scarica:** Il LED indicatore si accende quando la tensione scende sotto gli 8V CC.
- **Frequenza wireless:** 433 MHz (codifica eV1527)
- **Distanza di trasmissione:** ≥100m (in campo aperto, senza interferenze); circa 30~50m (in interni).
- **Temperatura operativa (per interni):** -10°C ~ +50°C; **Umidità relativa:** ≤ 95%
- **Chip:** eV1527 (o compatibile); **Resistenza di oscillazione/accoppiamento:** 330 kΩ

INSTALLAZIONE

- Al momento della ricezione, rimuovere la linguetta isolante della batteria dal rilevatore.
- Applicare il sensore di vibrazione verticalmente, utilizzando il nastro biadesivo, sulla superficie che si desidera proteggere (ad esempio: vetro di finestre, porte, ecc.).

Significato dell'indicatore LED:

- **LED blu:** Lampeggia una volta per segnalare un allarme.
- **LED rosso:** Rimane acceso fisso per indicare bassa tensione (quando la tensione è inferiore a 8V).

Pulsante antipanico (nascosto): L'utente può premerlo per richiedere assistenza in caso di emergenza.

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo **support@axora.com**: siamo a vostra disposizione per supportarvi.