

MANUALE D'UTILIZZO
SIRENA DA INTERNO AUTOALIMENTATA
AXORA ASW4-SI04AL



INTRODUZIONE

Questa sirena stroboscopica wireless è un dispositivo versatile, utilizzabile sia come host di allarme autonomo che come sirena di allarme wireless. In caso di attivazione di un rilevatore all'interno del sistema, l'host genera immediatamente un allarme ad alto volume e lampeggia, scoraggiando efficacemente eventuali intrusi. La comunicazione wireless tra l'host e i rilevatori rende l'installazione semplice e rapida. Può essere associata a una vasta gamma di rilevatori wireless, come sensori per porte, sensori di movimento PIR, rilevatori di fumo e molto altro. Inoltre, il sistema può essere comodamente attivato o disattivato tramite telecomando, garantendo praticità e sicurezza in ogni momento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Compatto e dal design unico:** ideale per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente.
- **Allarme potente:** emette un segnale sonoro ad alto decibel con luce stroboscopica per un'efficace segnalazione visiva e acustica.
- **Massima flessibilità:** supporta fino a 50 rilevatori wireless e telecomandi, adattandosi a diverse esigenze di sicurezza.
- **Tecnologia avanzata:** utilizza la codifica eV1527 (220K~470K) per una connessione affidabile e sicura.
- **Batteria al litio integrata:** garantisce un'autonomia in standby superiore a 8 ore, anche in caso di interruzione di corrente.
- **Ampia compatibilità di voltaggio:** funziona con alimentazione AC da 100 a 240V, assicurando versatilità e facilità d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Alimentazione versatile:** compatibile con CA 100~240V per un utilizzo semplice e universale.
- **Batteria al litio integrata:** capacità di 3,7 V/500 mAh per garantire un funzionamento continuo anche durante interruzioni di corrente.
- **Efficienza energetica:** corrente di standby estremamente bassa (<10 mA) per un consumo ridotto e sostenibile.
- **Allarme potente:** corrente di allarme <200 mA per prestazioni ottimali con efficienza energetica.
- **Connessione wireless affidabile:** frequenza di 433 MHz con una distanza di ricezione fino a 120 metri, ideale per coprire grandi spazi.

FUNZIONAMENTO (connessa ad una centrale)

Collegare la sirena a una centrale wireless prima dell'utilizzo come dispositivo di allarme. Una volta attivato l'allarme, la sirena emetterà un suono ad alto volume accompagnato da un lampeggio stroboscopico per segnalare l'emergenza e dissuadere eventuali intrusi.

CONNETTERE IL DISPOSITIVO ALLA CENTRALE

Per associare la sirena all'host: tenere premuto il pulsante [SET] per 3 secondi finché la sirena non emette un segnale acustico "di" e la spia di avvertimento rimane accesa, indicando che la sirena è in modalità abbinamento. A questo punto, premere il pulsante SOS sull'host dell'allarme. Se si sente un suono prolungato "di" e la spia di avvertimento lampeggia rapidamente una volta, l'associazione è avvenuta con successo.

Se invece si sente un suono breve "di-di-di" e la spia di avvertimento lampeggia rapidamente per 3 volte, significa che è stato rilevato un codice ripetuto. La sirena uscirà automaticamente dalla modalità abbinamento dopo 20 secondi di inattività.

TEST

Premendo il tasto SOS sull'host dell'allarme, la sirena emette un suono e lampeggia, segnalando che la connessione con l'host è avvenuta con successo.

FUNZIONAMENTO (standalone)

Quando la sirena è associata a rilevatori wireless, può operare come un sistema di sicurezza autonomo. Una volta armata, se scatta un allarme, la sirena emetterà un suono e lampeggerà per segnalare l'intrusione.

ABBINAMENTO AD ACCESSORI WIRELESS

Tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi fino a quando la sirena emette un breve suono "di" e la spia di avvertimento rimane accesa, indicando l'ingresso in modalità abbinamento. A questo punto, premere un pulsante qualsiasi sul telecomando o sui rilevatori da associare. Se si sente un lungo suono "di" e la spia di avvertimento lampeggia rapidamente una volta, l'associazione è avvenuta con successo. Se invece si sente un breve suono "di-di-di" e la spia lampeggia rapidamente per 3 volte, significa che è stato associato un codice già registrato. La sirena uscirà automaticamente dalla modalità abbinamento se non viene effettuata alcuna operazione entro 20 secondi.

TEST

Premendo il pulsante **【Arm】** sul telecomando, la sirena emette un breve suono "di", indicando che l'associazione tra il telecomando e la sirena è avvenuta con successo. In alternativa, attivando il rilevatore mentre la sirena è armata, il suono della sirena confermerà che l'associazione è stata completata correttamente.

COME ATTIVARE, DISATTIVARE E INNESCARE L'ALLARME CON IL TELECOMANDO

PULSANTE	COSA SENTI	COSA VEDI	COSA SUCCEDDE
Inserimento	Breve suono "di" una sola volta	La spia luminosa lampeggia rapidamente una volta (e la sirena lampeggerà una volta ogni 30 secondi)	L'allarme suona quando si apre una porta o una finestra, o quando si verifica un movimento in una stanza.
Inserimento parziale	Breve suono "di" una sola volta	La spia luminosa lampeggia rapidamente una volta (e la sirena lampeggerà una volta ogni 30 secondi)	L'allarme suona quando una porta o una finestra vengono aperte
Disinserimento	Breve suono "di" due volte	Due rapidi lampeggi	L'allarme non suonerà
SOS	L'allarme suona	Lampeggiamento rapido e continuo	

RIMUOVERE TUTTI GLI ACCESSORI ABBINATI

Tenere premuto il pulsante SET per 10 secondi fino a quando non si sente un lungo suono "di-di-di" ripetuto 3 volte e la spia luminosa lampeggia 3 volte. Questo indica che tutti gli accessori wireless sono stati eliminati dalla sirena e che la sirena è stata disconnessa dalla centrale.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione e spegnimento alimentazione CA: La sirena non è dotata di un interruttore dedicato per l'alimentazione CA. Quando l'adattatore di corrente è collegato, la spia di avvertimento lampeggia una volta, indicando che la sirena è accesa e che la batteria integrata inizia a caricarsi.

Accensione e spegnimento alimentazione a batteria: L'interruttore per l'alimentazione a batteria si trova sul retro della sirena. In caso di disconnessione dalla corrente CA, attivare l'interruttore su "ON"; la spia di avvertimento lampeggerà una volta, segnalando che la sirena sta funzionando a batteria. Per disattivare l'alimentazione a batteria, spostare l'interruttore su "OFF".



Questo prodotto reca il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione selettiva sono potenzialmente pericolosi per le sostanze pericolose.



In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE (RED) sostanze.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato in conformità alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) ed è ritenuto conforme ai valori di concentrazione massima stabiliti dal Comitato europeo di adattamento tecnico (TAC)

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.com: siamo a vostra disposizione per supportarvi.

Scopri tanti altri prodotti e soluzioni innovative visitando il nostro sito web www.axora.it