



MANUALE D'UTILIZZO
SIRENA SOLARE ESTERNA WIRELESS
AXORA ASW4-SE02ALS



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



ASW4-SE02ALS




VITI E TASSELLI



GUIDA RAPIDA

DESIGN



1. PANNELLO SOLARE
2. ALTOPARLANTE
3. LUCE ROSSA DETERRENTE
4. SISTEMA ANTI SABOTAGGIO
5. STAFFA DI MONTAGGIO
6. BATTERIA
7. PULSANTE DI ABBINAMENTO
8. ON/OFF

SPECIFICHE TECNICHE

- **Batteria integrata:** batteria al litio ricaricabile DC 3,7 V (3,7 V / 1000 mAh)
- **Alimentazione esterna:** DC 6 12V
- **Potenza massima:** 5V / 150Ma
- **Durata in standby:** 60 giorni (Senza sole)
- **Consumo in standby :** < 500uA
- **Consumo in allarme :** 350mA
- **Frequenza wireless:** 433MHZ (1527 code/ 330K)
- **Sensibilità RX:** -113dBm
- **Zone cablate:** 2 (zo, ZI)
- **Zone Wi-Fi :** 50

Questa sirena è completamente wireless, con una batteria solare ricaricabile. Può essere utilizzata come sirena autonoma per un sistema di allarme e funziona con altre sirene wireless.

Quando viene attivato un rilevatore del sistema di allarme e se il sistema è inserito, verrà attivata anche la sirena esterna. I suoi potenti 120 dB avviseranno l'intero vicinato e quindi scoraggeranno una potenziale intrusione.

Oltre all'avviso acustico, la sirena emette luci di avvertimento rosse lampeggianti.



COME ABBINARE LA SIRENA

- Cliccare su “Menù” nella centrale
- Fare clic su “Accessori”
- Inserire il codice (1234 di default)
- Accendere la sirena sul retro (pulsante on/off)
- Premere il pulsante di associazione sul retro per 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico. Tutti i LED si accenderanno.
- La sirena emetterà un segnale acustico e l'installazione sarà completata.

MONTAGGIO

La staffa di montaggio si trova sul retro del dispositivo. Falla scorrere verso l'alto per sganciarla dalla sirena. Una volta sganciata, fissare la staffa di montaggio direttamente al muro e poi appendere lì la sirena.

Attenzione, il supporto è collegato al sistema antisabotaggio. Questa manipolazione può far scattare l'allarme se la sirena è accesa.





Questo prodotto reca il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione selettiva sono potenzialmente pericolosi per le sostanze pericolose.



In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE (RED) sostanze.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato in conformità alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) ed è ritenuto conforme ai valori di concentrazione massima stabiliti dal Comitato europeo di adattamento tecnico (TAC)

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.com: siamo a vostra disposizione per supportarvi.

Scopri tanti altri prodotti e soluzioni innovative visitando il nostro sito web www.axora.it